

Установка мойки

Порядок действий

Успешный результат с минимумом усилий

Выбор моек огромен. Но если вы уже определились с тем, какую мойку вы купите, все остальное – не проблема.

- 1** Как правило, мойка монтируется непосредственно в рабочей поверхности – в целях облегчения последующих этапов монтажа подготовительные работы следует выполнить до установки столешницы. При определении правильного места установки мойки важную роль играет арматура. Если в мойке не имеется соответствующего отверстия под арматуру, изготовьте его самостоятельно.
- 2** Уложите мойку в перевернутом виде на рабочую поверхность и отметьте ее контуры. Важно: линия реза для лобзика должна быть смещена внутрь на ширину кромки мойки. Перед вырезанием убедитесь в том, что рабочая плита уложена правильно. Просверлите в каждом углу выреза отверстие диаметром 10 мм и введите в него пильное полотно лобзика. При пилении соблюдайте осторожность, т. к. рабочая плита может легко переломиться в местах между кромкой и вырезом.
- 3** Перед установкой мойки на поверхности реза следует нанести подходящий герметик (например силикон). Позднее это предотвратит проникновение влаги в дерево и, как следствие, разбухание рабочей плиты.
- 4** Выбор моек огромен. Для правильного выбора размера и места установки мойки исходите из имеющихся подсоединений к водопроводу. Последующий монтаж станет пустяковым делом.

Bosch не гарантирует полноту и правильность представленных здесь руководств. Кроме того, Bosch указывает на то, что использование этих руководств выполняется на собственный риск. Примите все необходимые для вашей безопасности меры.