

## Установка умывальника

Порядок действий

Профессиональная установка умывальника

Не нужно быть сантехником, чтобы установить новый умывальник. Вы можете легко сделать это сами.

- 1** Перед началом монтажных работ заверните магистральный кран и/или угловые вентили.
- 2** Заверните в стену винты-шурупы. Затем установите сначала умывальник, затем подкладные шайбы, и заверните гайки до упора.
- 3** Арматура с уплотнителями устанавливается в умывальник сверху. Затяните контргайку снизу.
- 4** После этого соедините трубы арматуры с угловыми вентилями и подключите сифон.
- 5** Заделайте зазор между мойкой и стеной с помощью силикона. После отвердевания еще раз проверьте надежность крепления и герметичность умывальника.

Bosch не гарантирует полноту и правильность представленных здесь руководств. Кроме того, Bosch указывает на то, что использование этих руководств выполняется на собственный риск. Примите все необходимые для вашей безопасности меры.